



- VERIFICAR PRESSÕES E TEMPERATURAS;
- CONFERIR NÍVEL DE ÓLEO DO CARTER – COMPLETAR SE ESTIVER PRÓXIMO DO LIMITE INFERIOR;
- CONFERIR NÍVEL DE ÓLEO DA BOMBA DE GOTEJAMENTO – COMPLETAR SE ESTIVER PRÓXIMO DO LIMITE INFERIOR;
- FAZER A PURGA SEMPRE QUE FOR COMPLETAR O NÍVEL DE ÓLEO DA BOMBA DE GOTEJAMENTO SONED – RETIRAR O ÓLEO E DESCARTAR ADEQUADAMENTE (TODAS AS ALAVANCAS). A QUANTIDADE QUE FOI COMPLETADA DE ÓLEO NO GOTEJAMENTO DEVE SER DRENADA.
- VERIFICAR O GOTEJAMENTO DA MÁQUINA, 3 (TRÊS) GOTAS POR MINUTO POR ETAPA E AS PORTAS EMPAQUETADURAS;
- FICAR ATENTO A VAZAMENTOS DE GÁS E DE ÓLEO;
- COMPRESSOR NÃO FUNCIONANDO, VERIFICAR O ERRO NO PAINEL ELÉTRICO;
- COMPRESSOR COM BARULHO (BATENDO), EXCESSO DE TREPIDAÇÃO, VERIFICAR O ERRO NO PAINEL ELÉTRICO E ENTRAR EM CONTATO COM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA JUNQUEIRA COMPRESSORES;

ÓLEOS QUE PODEM SER UTILIZADOS:

LUBRAX COMPOR AC150 - PETROBRÁS

IPITUR AW150G - IPIRANGA

PRESSÕES E TEMPERATURAS DOS COMPRESSORES:

MODELO DO COMPRESSOR	AGN 34			
	AGN 23			AGN 12
	AGN 32		4ª ETAPA	
	AGN 12			
	1ª ETAPA	2ª ETAPA	3ª ETAPA	4ª ETAPA
PRESSÃO (*)	11 a 15	32 a 40	75 a 100	250
TEMPERATURA (*)	100 a 120	90 a 115	90 a 110	90 a 110

(*) INTERVALOS DE PRESSÕES E TEMPERATURAS EM CONDIÇÕES IDEAIS.

OBS.: SE ESTIVEREM PRÓXIMAS DOS LIMITES, FICAR ATENTO A BARULHOS ESTRANHOS E MONITORAR MAIS DE PERTO.**ERROS:** DESLIGAR A CHAVE NO COMPRESSOR, RESETAR ERRO NO PAINEL ELÉTRICO, VERIFICAR SE A LINHA ESTA CHEIA, ESVAZIAR A LINHA E LIGAR A CHAVE NOVAMENTE. PERSISTINDO O ERRO, ENTRAR EM CONTATO COM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA JUNQUEIRA.**OUTRAS ANORMALIDADES:** NÃO RELIGAR A MÁQUINA E ENTRAR EM CONTATO COM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA JUNQUEIRA.**PÓS-VENDA – JUNQUEIRA COMPRESSORES E MÁQUINAS****MATRIZ:** 31 3516-0000 OPÇÃO 2 / WHATSAPP: 31 98467-4634**RIO DE JANEIRO:** 21 3868-9965 / WHATSAPP: 21 97263-5606**SÃO PAULO:** 11 2268-1456 / 11 94746-9914**CABO FRIO:** 22 99812-4015 / 22 99852-0391